



HC9930-7183

Elmätare EM24, DIN 4, RS485 (EM24DINAV53DISP)

PRODUKTBILLD



HUR ÄNDRAR MAN NUVARANDE FÖRHÅLLANDE?

1. Anslut strömförsörjningen till GAVAZZI-mätaren.
2. Byt rattens läge på "1".
3. Håll ned joysticken i de sista tre sekunderna.
4. Hitta på displayen GAVAZZI - **CE rAt io**.
5. Tryck på joysticken - gå in i programmeringen.
6. Ändra värdet med joysticken på **40,0**.
7. Tryck på joysticken - acceptera ändringen.
8. Hitta på displayen GAZVAZZI - **Slut**.
9. Tryck på joystick - spara ändringar och gå in i arbetsläge.

Observera att lösenordet är: **784**